

LIFE RØG & VARMEALARM LINK TRÅDLØS SAMMENKOBLING MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE ALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkraav.

FUNKTION

Alarmen er optisk og aktiveres, når røg detekteres. Den strømforsynes af 2 x 1,5 volt batterier og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED-lampe. Udover røgføler er alarmen også forsynet med en temperatursensor som reagerer, hvis temperatur kommer over 54-70 grader C (afhænger af hvor hurtigt temperaturen stiger).

Alarmen er sammenkoblingsbar trådløst via radiobølger (433 MHz) med op til 30 alarmer.

PLACERING

Alarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder, som f.eks. køkken eller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 alarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 alarm i trappeopgangen på hver etage.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

INSTALLERING OG KODNING

Sådan gør du:

- Tag monteringsbeslaget af alarmen
- Isæt 2 x 1,5 volt LR6 batterier i alarmen
- Test alarmen ved tryk på testknappen på midten i ca. 5 sek. alarmen afgiver nu 3 bip med ca. 1,5 sek. mellemrum.
- En af alarmerne vælges som "master" – Skriv et M på bagsiden af denne og tryk herefter testknappen ind i ca. 12. sek. ind indtil LED-lampen lyser konstant. Master-alarmen er nu klar til at blive koblet sammen med de øvrige alarmer. Efter ca. 30 sek. går master-alarmen tilbage til normal, LED slukker og kort bip lyder.
- Indenfor de ca. 30 sek. master-alarmen er i kodningsmode trykkes på de øvrige alarmer i ca. 1. sek. indtil LED-lampen lyser konstant. Herefter blinker LED-lampen på Master-enheden og den alarm der trykkes på som kvittering for at kodning er lykkedes. Dette gentages hvis flere alarmer ønskes kodet i samme system.
- Find nu egnet sted for placering af monteringsbeslaget og sæt dette op vha. de medfølgende skruer.
- Anbring alarmen og test afslutningsvis ved tryk på testknappen (se afsnit "test").

Nulstilling af kodning:

Tryk på testknappen i ca. 16. sek. indtil LED -ampen blinker hurtigt – slip knappen og når LED -lyset lyser konstant, tryk så 2 x på testknappen og et kort bip lyder – alarmen er hermed nulstillet. Dette gentages på alle alarmer.

TEST

Hold testknappen inde i 5 sek. – Alarmen afgiver nu 3 korte bip (pr. 1,5 sek.). Test af sammenkobling foretages ved tryk på testknappen på en af alarmerne. Denne alarm vil nu afgive lyd, som beskrevet ovenfor. Hold knappen inde indtil alle alarmer i systemet afgiver alarm (2 bip med 1,2 sek. pause).

Systemet standser automatisk testen, rør IKKE testknappen på de alarmer, der er blevet aktiveret under testen, da dette vil sætte alarmerne i pausefunktion (se afsnittet "pausefunktion").

DRIFT

Almindelig drift: Den røde LED -ampe vil blinke 1 gang / 40 sek.

Alarm:

- 1) Enhed som detekterer røg - den røde LED lampe vil blinke og høj repeterende alarmtone lyder 3 x 0,5 sek. med 0,5 sek. pause.
- 2) Enhed som detekterer stigende temperatur - den røde LED- lampe vil blinke og høj repeterende alarmtone lyder 3 x 0,2 sek. med 0,1 sek. pause.
- 3) Øvrige enheder - den røde LED-lampe vil blinke og høj repeterende alarmtone lyder 2 x med 1,2 sek. pause.

Pausefunktion: Kan aktiveres hvis alarmen lyder utilsigtet. Tryk på testknappen mens alarmen lyder og den vil blive tavs i 10 min. og derefter vende tilbage til normalfunktion. LED-lampe blinker hvert 8. sek.

Fejl: Signaleres ved et kort "bip" 1 gang / 40 sek.

BATTERISKIFT

Signaleres ved et kort "bip" og blink i LED-lampe 1 gang / 40 sek. - Batterier bør skiftes omgående.

Bemærk batteriskift nulstiller IKKE kodning. Ønskes nulstilling, se da afsnittet "installation og kodning".

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter.
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke.

TEKNIK

Batteri - 2 x 1,5 V LIR6

Batterilevetid - 12-18 måneder ved normal brug

Sendefrekvens - 433 MHz

Rækkevidde - Op til 50 meter - Kan afhænge af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr.

Røgfølsomhed - 0,65% - 1,52% "foot obscuration"

Luftfugtighed - 10% - 90%

Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.

Lydstyrke - 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk



EN 14604:2005/AC:2008
DOP: 558A-CPR-0001