

(100270) PRG166ARF9VT

size: 188 x 212mm

Front Side

LIFE RØGALARM VALUE LINK

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra. Denne røgalarm kan trådløst sammenkobles med alarmer af samme type (op til 12 stk.).

FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af det indbyggede batteri og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED-lampe.

PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder som f.eks. køkken eller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage. Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Læg alle alarmer på et bord foran dig, når du skal kode dem. Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTER og skriver et M bag på denne.

Sådan koder du alarmerne sammen:

- Indsæt batterier i alle alarmer
- Tag MASTER alarmen og tryk i ca. 5 sek. på den hvide kodningsknap på bagsiden indtil den røde LED-lampe lyser
- Den røde LED-lampe på siden vil nu lyse i ca. 30 sek. som tegn på at MASTER alarmen er åben for kodning.
- Tryk nu kortvarigt på den hvide kodningsknap på bagsiden på de øvrige alarmer en efter en.
- Når kodning er lykkedes på disse kvitteres med 3 blink i den røde LED-lampe på siden af de alarmer der kobles til MASTER alarmen.

INSTALLERING

Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret
- Test alarmen (se "test")

DRIFT

Almindelig drift: Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED-lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

(100270) PRG166ARF9VT

size: 188 x 212mm

Back Side

BATTERI

Røgalarmen er forsynet med et stk. 9 volt batteri som holder i 1 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmen et kort "bip" ca. hvert minut – det vil den gøre i 30 dage. Hvis flere alarmer er sammenkoblet, vil de alarmer der IKKE er "lav på batteri" "kvidre" nogle få sekunder hver time, så længe en alarm har "lav batteriniveau".

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år. Skal derefter udskiftes,

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

TEST

Røgalarmer bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED lampe blinker.

1 - Test af en alarm:

A) Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

2 - Test af sammenkoblede alarmer:

A) Tryk på testknappen på en af alarmerne – høj hyletone vil lyde i denne alarm. Fortsæt med at holde testknappen inde – indtil de øvrige alarmer i systemet lyder – som bekræftelse på, at der er kontakt imellem dem.

B) Dette gentages på alle alarmer.

VIGTIGT: Bemærk - afhængig af lokale forhold - kan der gå 15-30 sek. før alle alarmer lyder. Sker dette ikke, gentages kodning.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

TEKNIK

Trådløs sammenkobling: op til 12 alarmer
Afstand: op til 50 meter
Batteri – 1. stk. 9 volt (type 6LR61 eller 6F22)
Batterilevetid – 1 år ved normal brug
Luftfugtighed – 10% - 90%
Omgivelsestemperatur – 0°C til +40°C.
Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Åløkke Alle 7
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk



01.09.2022 - 100270

FOSS
EUROPE A/S