

LIFE RØGALARM VALUE LINK

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKEMED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra. Denne røgalarm kan trådløst sammenkobles med alarmer af samme type (op til 12 stk.).

FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af det indbyggede batteri og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED-lampe.

PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvismuligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder som f.eks. køkkeneller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage. Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmer og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Læg alle alarmer på et bord foran dig, når du skalkode dem. Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTERog skriver et M bag på denne.

Sådan koderdu alarmerne sammen:

- Indsæt batterier i alle alarmer
- Tag MASTERalarmen og tryk i ca. 5 sek. på den hvide kodningsknap på bagsiden indtil den røde LED-lampe lyser
- Den røde LED-lampe på siden vil nu lyse i ca. 60 sek. som tegn på at MASTERalarmen er åben for kodning.
- Tryk nu 2 gange på den hvide knap på de øvrige alarmer, en efter en. Når kodninger lykkedes på disse kvitteres med 5 blinki den røde LED-lampe på siden af de alarmer der kobles til MASTERalarmen.

INSTALLERING

Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret
- Test alarmen (se "test")

DRIFT

Almindeligdrift: Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED-lampe vil blinke og højalarmtone lyde.

BATTERI

Røgalarmeren er forsynet med et stk. 9 volt batteri som holder i 1år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmeren et kort "bip" ca. hvert minut – det vil den gøre i 30 dage. Hvis flere alarmer er sammenkoblet, vilde alarmer der IKKE "lav på batteri" "kvidre" nogle få sekunder hver time, så længe en alarm har "lav batteriniveau".

Alarmeren har en teknisk levetid på 10år. Skalderefter udskiftes,

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

TEST

Røgalarmer bør testes 1gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED lampe blinker.

1- Test af en alarm:

A) Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

2 - Test af sammenkoblede alarmer:

A) Tryk på testknappen på en af alarmerne – høj hyletone vil lyde i denne alarm. Fortsæt med at holde testknappen inde - indtil de øvrige alarmer i systemet lyder - som bekræftelse på, at der er kontakt imellem dem.

B) Dette gentages på alle alarmer.

VIGTIGT: Bemærk - afhængig af lokale forhold - kan der gå 15-30 sek. før alle alarmer lyder. Sker dette ikke, gentages kodning.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmeren må ikke overmales.
- Alarmeren har en levetid på 10år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

TEKNIK

Trådløs sammenkobling: op til 12 alarmer
 Afstand: op til 50 meter
 Batteri – 1.stk. 9 volt (type 6LR61 eller 6F22)
 Batterilevetid – 1år ved normal brug
 Luftfugtighed – 10%- 90%
 Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.
 Lydstyrke- 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
 Åløkke Alle 7
 DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

