


TREND DØRTRYK "BLUUI" MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

Eksempel model 102009



TILLYKKE MED DIT NYE DØRTRYK

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkraav.

FUNKTION

Dørtryk (sender) er forsynet med trykknop for aktivering af ringelyd – Når der trykkes på knappen lyser samtidig en LED lampe som tegn på at signal sendes til klokken (modtager) – fig. 1

Dørtryk (sender) anbringes ude eller inde efter behov. Metaloverflader skal undgås da dette begrænser rækkevidden.

IBRUGTAGEN

Dørtryk (sender) – er batteriløst – der genereres strøm ved tryk.

KODNING – VIGTIGT!

Før ibrugtagen skal dørtryk (sender) og klokke (modtager) kodes (parres):

- Klokke: Hold "kodningsknappen" på siden inde i 3 sek. (til "Ding – Ding lyder"), se eksempel på fig. 2
- Tryk så på dørtryk (sender) indtil 1 x "Ding" lyder som kvittering for at parring er foretaget. Kort herefter lyder igen "Ding – Ding" som tegn på at parringsmode er afsluttet.
- Ønsker man at kode flere dørtryk (sendere) til klokken gentages ovenstående.

Vigtigt:

Er du i tvivl om, hvad der er kodningsknop, se manual til dørklokken. Kan findes på www.foseurope.dk.

MONTERING

Dørtryk (sender) monteres enten ved brug af "klæbepude", fig. 3A eller 2 skruer som vist på fig. 3B – Ønskes dørtrykket skruet fast skal bagstykket tages forsigtigt af – Brug en flad skruetrækker til at løsne dette via slidsen i nederst og fastgør derefter bagstykket på et plant underlag. Herefter klikkes dørtrykket forsigtigt på.




Fig. 3A





Fig. 3B



NYTTIG INFORMATION

- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 150 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør. Ligeledes kan flere klokker (modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes.

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

