

# LIFE RØGALARM VALUE 9 V

## MANUAL

**FOSS**  
EUROPE A/S

## TILLYKKE MED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

## FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af det indbyggede batteri og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED-lampe.

## PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder som f.eks. køkken eller bryggers.

Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

### Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.

Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

## INSTALLERING

### Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret – hermed aktiveres det indbyggede batteri og alarmen er korrekt fastmonteret
- Test alarmen ved tryk på testknappen på forsiden når den er monteret

## DRIFT

**Almindelig drift:** Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

**Alarm:** Den røde LED-lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

## BATTERI

Røgalarmen er forsynet med et stk. 9 volt batteri (type 6F22) som holder i ca. 1 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmen et kort "bip" ca. hvert minut – det vil den gøre i 30 dage.

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år. Skal derefter udskiftes.

## VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

## TEST

Røgalarmer bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED-lampe blinker.

Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

## NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

## TEKNIK

Batteri – 1. stk. 9 volt (type 6F22)

Batterilevetid – 1 år ved normal brug

Luftfugtighed – 10% - 90%

Omgivelsestemperatur – 0°C til +40°C.

Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

## IMPORTØR

Foss Europe A/S  
Wichmandsgade 5E  
DK-5000 Odense C

[www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)



0085-CPR-638573



KM 638574  
BS  
EN14604:2005

