

TREND DØRTRYK NEW PREMIUM BLUU MANUAL


FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIT NYE DØRTRYK

Det er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Dørtryk (sender) er forsynet med trykknop for aktivering af ringelyd – Når der trykkes på knappen lyser samtidig en LED lampe som tegn på at signal sendes til klokken (modtager) – fig. 1 Dørtryk (sender) anbringes ude eller inde efter behov. Metaloverflader skal undgås da dette begrænser rækkevidden.



IBRUGTAGEN

Dørtryk (sender) – er batteriløst – der genereres strøm ved tryk.


KODNING – VIGTIGT!

INDEN IBRUGTAGEN SKAL TRYK OG KLOKKE KODES:

Tryk på volumenkontrol knappen (fig. 2). Hold den inde i 3 sek. til "Ding ding" lyder. Vælg herefter melodi på melodiskifter knappen (fig. 2). Når den ønskede melodi er valgt trykkes på dørtrykket (sender) (fig. 4) og klokken vil afspille den valgte melodi. Tryk herefter på volumenkontrol knappen. Klokken er nu klar til brug.

Dørtryk (sender) – Er batteriløst – Der genereres strøm ved tryk.

Fig. 2



MONTERING

Dørtryk (sender) monteres enten ved brug af "klæbepude" eller 2 skruer – Ønskes dørtrykket skruet fast skal bagstykket tages forsigtigt af - Brug en flad skruetrækker til at løsne dette via slidsen i nederst og fastgør derefter bagstykket på et plant underlag. Herefter klikkes dørtrykket forsigtigt på.

NYTTIG INFORMATION

- 32 valgrmelodier
- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 150 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Volumenkontrol med 4 niveauer på klokken(modtager)
- Udvid med ekstra dørtryk art no. 102073 / 102083 - Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør med forskellig melodi. Ligeledes kan flere klokker(modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes. Desuden kan tilføjes magentkontakt art no. 102044

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Industrivej 20 DK-
5492 Vissenbjerg

www.fosseurope.dk

