

# LIFE RØGALARM BLUU CIRCLE 10+ WAVE

MANUAL

**FOSS**  
EUROPE A/S

## TILLYKKEMED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra v.

## FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af det indbyggede batteri og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED lampe.

## PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvismuligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder, som f.eks. køkken eller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage. Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

### Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.  
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

## TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Læg alle alarmer på et bord, når du skalkode dem.

Vi anbefaler at du vælger en alarm som MASTERog skriver et M bag på denne.

### Sådan koderdu alarmerne sammen:

- Sæt monteringsbeslaget på alle alarmer.
- Drejdette ca. 1cm. med uret – dermed er alarmernes batteri aktiveret.
- Tag derefter MASTERalarmen og tryk i ca. 5 sek. på den sorte kodningsknap på bagsiden.
- Den røde LED lampe på forsiden vil nu lyse i ca. 60 sek. som tegn på at MASTERalarmen er åben for kodning.
- Tryk nu 2 gange på den sorte knap på de øvrige alarmer, en efter en – når kodninger lykkedes på disse kvitteres med 5 blink den røde LED lampe på forsiden af de alarmer der kobles til MASTERalarmen.
- Når du ikkeat kode alle alarmer inden for de 60 sek. trykkes igen på MASTERalarmen ca. 5 sek. på den sorte kodningsknap på bagsiden.
- Når kodningener foretaget testes alarmerne (**seTEST**).

### OBS:

Alarmerne husker kodning når først den er foretaget, også selvom monteringsbeslaget afmonteres for fx montering med skruer i loftet hvis dette ønskes.

## INSTALLERING

### Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer eller monteringspuden som er dobbeltklæbende
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret – hermed aktiveres det indbyggede batteri og alarmen er korrekt fastmonteret
- Når alarmerne er sat op, testes igen, som beskrevet under **"TEST"**

## DRIFT

**Almindeligdrift:** Den røde LED lampe vil blinke 1gang / min. når alarmen er i drift.

**Alarm:** Den røde LED lampe vil blinke og højalarmtone lyde.

**Pausefunktion:** Kan aktiveres hvis/når alarmen lyder utilsigtet f.eks. grundet mados eller anden utilsigtet røg – Tryk ca. 1sek. på testknappen (mens alarmen lyder). Alarmens følsomhed nedsættes herefter i ca. 10min. og den røde LED lampe vil blinke ca. hver 10. sek. som indikation på nedsat følsomhed.

Skulle massiv røg opstå under pausefunktionen vil alarmen fortsat blive aktiveret og advare om højalarmtone.

## BATTERI

Røgalarmen er forsynet med indkapslet lithium batteri som holder i 10 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmen et kort "bip" hvert 40. sek. – Det vil den gøre i 30 dage.

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år og skal derfor udskiftes når batteriet giver signal som beskrevet ovenfor.

## VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

## TEST

Røgalarmer bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED lampe blinker.

### 1 - Test af en alarm:

A) Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til højhyletone lyder.

### 2 - Test af sammenkoblede alarmer:

A) Tryk på testknappen på en af alarmerne – højhyletone vil lyde i denne alarm. Fortsæt med at holde testknappen inde - indtil de øvrige alarmer i systemet lyder - som bekræftelse på, at der er kontakt imellem dem.

B) Dette gentages på alle alarmer.

**VIGTIGT: Bemærk - afhængig af lokale forhold - kan der gå 15-30 sek. før alle alarmer lyder. Sker dette ikke, gentages kodning.**

## NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

## TEKNIK

Trådløs sammenkobling: op til 20 alarmer

Afstand: op til 50 meter

Batteri – indkapslet 3 volt lithium

Batterilevetid – 10 år ved normal brug

Røgfølsomhed - 0,65% - 1,52% "foot obscuration"

Luftfugtighed – 10% - 90%

Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.

Lydstyrke- 85 dB / 3 meter

## IMPORTØR

Foss Europe A/S  
Åløkke Alle 7  
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk



18  
0086-CPR-638573



KM 638574  
BS  
EN14604:2005



DOP forefindes på [www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)

Certificate of Constancy of Performance  
No. 0086-CPR-638573

Appendix 1		
Normative Technical Specification	Performance	Clause
Essential Characteristics		
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (average time) and performance under fire conditions		
Smoke alarm signals	Pass	4.1.2
Repeatability	Pass	5.2
Directional independence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Clipping	Pass	5.6
Fire sensitivity	Pass	5.15
Sound signal	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Alarm silence facility	Pass	5.20
Optional capability		
Completion	Pass	4.1
Individual alarm indicator	Pass	4.2
Alarm on indicator	Pass	4.3
Connector of external auxiliary devices	Pass	4.4
Means of activation	Pass	4.5
User replaceable component	Pass	4.6
Normal power source	Pass	4.7
Standby power source	Pass	4.8
Electrical safety requirements	Pass	4.9, 5.24
Resilient test facility	Pass	4.10
Terminal for external activation	Pass	4.11
Battery compartment	Pass	4.12
Battery compartment	Pass	4.14

File No: 001519-24

Latest Issue: 2018-03-15

Page: 4 of 5

This document is the property of Foss Europe A/S, Åløkke Alle 7, DK-5000 Odense C, Denmark. It is intended for use by the customer only. It is not to be distributed, copied, or otherwise used without the written permission of Foss Europe A/S. The information contained herein is confidential and its disclosure to third parties is prohibited. Foss Europe A/S shall not be held liable for any damage or loss resulting from the use of this document. © Foss Europe A/S 2018. All rights reserved.

Certificate of Constancy of Performance  
No. 0086-CPR-638573

Appendix 1		
Normative Technical Specification	Performance	Clause
Essential Characteristics		
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (average time) and performance under fire conditions		
Smoke alarm signals	Pass	4.1.2
Repeatability	Pass	5.2
Directional independence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Clipping	Pass	5.6
Fire sensitivity	Pass	5.15
Sound signal	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Alarm silence facility	Pass	5.20
Optional capability		
Completion	Pass	4.1
Individual alarm indicator	Pass	4.2
Alarm on indicator	Pass	4.3
Connector of external auxiliary devices	Pass	4.4
Means of activation	Pass	4.5
User replaceable component	Pass	4.6
Normal power source	Pass	4.7
Standby power source	Pass	4.8
Electrical safety requirements	Pass	4.9, 5.24
Resilient test facility	Pass	4.10
Terminal for external activation	Pass	4.11
Battery compartment	Pass	4.12
Battery compartment	Pass	4.14

File No: 001519-24

Latest Issue: 2018-03-15

Page: 4 of 5

This document is the property of Foss Europe A/S, Åløkke Alle 7, DK-5000 Odense C, Denmark. It is intended for use by the customer only. It is not to be distributed, copied, or otherwise used without the written permission of Foss Europe A/S. The information contained herein is confidential and its disclosure to third parties is prohibited. Foss Europe A/S shall not be held liable for any damage or loss resulting from the use of this document. © Foss Europe A/S 2018. All rights reserved.